

Upute za ugradnju polimerbetonskih kanalic



1. Odaberite mjesto ugradnje, izljevnu poziciju, te vrstu i razred opterećenja kanala.



2. Betonski temelj. Iz betona kakvoće C12/15, širina temelja oko 30 cm i visine oko 10 cm.



3. Položite linijsku kanalicu na betonski temelj od izljeva.



4. Tijelo kanala bočno založiti betonom. Kod nagiba većih od 8% opločnike položiti u beton uz linijsku kanalicu.



5. Opločnike ugraditi kod položene rešetke. Potrebno je obratiti pozornost da linijska rešetka bude 3-5 mm ispod završnog opločenja.



6. Potrebno je pričekati da se beton stvrdne prema uputama proizvođača. Nakon toga, kanalicu je probojna.

Upute za ugradnju plastičnih kanalic



1. Odaberite mjesto ugradnje i ugradite betonski temelj.



2. Poravnajte betonski temelj na željenu visinu. Približno 80-83 mm ispod završnog opločenja.



3. Izbijte rupu na jedno od osam spojnih mjesta duž kanala za izljevno mjesto.



4. Postavite čeonu stijenku na početku i kraju kanala.

5. Umetnite spoj za vertikalni izljev.



6. Položite kanale na betonski temelj.



7. Za prilagodbu dužine linijske odvodnje, kanalice jednostavno odrežite ručnom pilom na željenu dužinu.



8. Umetnite mrežicu za lišće na izljevno mjesto.



9. Položite opločnike oko linijske kanalice. Obratite pozornost da linijska rešetka bude 3-5 mm ispod završnog opločenja.